

サコッシュ (星柄) 取扱説明書



サコッシュ (星柄)

35663_8_MS7311-1

サコッシュ (星柄) 取扱説明書



サコッシュ (星柄)

はじめに

このたびは、ビクセン「サコッシュ (星柄)」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 本ページはサコッシュ (星柄) の取扱説明書となっています。
- ・ 製品をご使用の前にこちらの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品について

- ・ 柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- ・ 清掃の際は、無水アルコールやベンジン、エーテルなど強い有機溶剤は使用しないでください。素材が変質することがあります。
- ・ 風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

お手入れと保管について

- 汚れた場合は、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布を固く絞り、軽く拭き取ってください。
- 洗濯機、乾燥機、アイロンは使用しないでください。生地の劣化や変形の原因となります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 濡れた場合は、乾いた布で水分を拭き取り、風通しの良い日陰で十分に乾かしてください。
- 保管の際は、高温多湿・直射日光の当たる場所を避けてください。

安全にご使用いただくためのご注意

- 本製品は完全防水ではありません。強い雨の中での長時間の使用や、濡れたものを直接入れることはお避けください。縫い目などから内部に水が染み込むことがあります。
- リフレクタープリント部分に汚れや傷がついたり、経年劣化により反射性能が低下する場合があります。
- 過度に重いものや鋭利なものを入れると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 汗や雨、摩擦などにより、色落ちしたり他の衣類などに色移りしたりする場合があります。特に淡色の衣類と合わせる際はご注意ください。
- 火気の近くでのご使用・保管はおやめください。
- 小さなお子様がショルダーストラップを首にかけたり、巻きつけたりしないよう、保護者の方は十分にご注意ください。

各部名称



- ① 本体
- ② メインポケット
- ③ フロントポケット
- ④ ショルダーストラップ
- ⑤ アジャスター（長さ調節）
- ⑥ フック
- ⑦ D環（2か所）
- ⑧ ジッパータブ（2か所）
- ⑨ 星柄プリント（反射塗料）

※：製品に画像の収納物は含まれません。

ご使用方法

1. ショルダーストラップの長さ調節

ストラップについているアジャスター⑤をスライドさせることで、お好みの長さに調節できます(68~130cm)。



2. 2WAYでの使い方

ストラップは自由に取り外しができ、2通りの使い方が楽しめます。

ショルダーバッグとして

ストラップ両端のフック⑥を、バッグ本体の左右にあるD環⑦にそれぞれカチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。



ポーチとして

フック⑥のレバーを内側に引きながらD環⑦から取り外してください。バッグインバッグや小物入れとしてご使用いただけます。



スペック

サコッシュ (星柄)

サイズ	約W225×H185 mm
主要素材	ケース本体：ポリエスチル（裏面PVCコート）
	ショルダーストラップ：PP

ビクセン製品相談窓口のご案内

ビクセン製品につきましてお問い合わせ、ご相談（製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など）がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される前に、もう一度取扱説明書（説明およびFAQなど）をご覧になり、故障かどうかをよくご確認ください。

それでも正常に動作しない（不具合と思われる）場合は、下記を具体的にご連絡ください。

1. 製品名
2. お買い上げ日
3. 症状または内容

1. 弊社ホームページからお問い合わせ

お問い合わせ窓口はこちらから

<https://www.vixen.co.jp/contact/>

WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページよりお進みください。

<https://www.vixen.co.jp/>

2. お電話によるお問い合わせ

カスタマーサポート

電話番号※1： 04-2969-0222（専用）

受付時間※2： 9:00～12:00・13:00～17:30

土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く

※1 都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問い合わせは時間帯によってつながりにくい場合もございます。お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、1. 弊社ホームページからお問い合わせにてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をお薦めいたします。

※2 受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどでご確認ください。

ビクセン製品相談窓口のご案内

- 取扱説明書における正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理の対象となります。（電池など消耗品および、USB ケーブルなど部品やパーツの紛失は保証対象外です）
- 次の場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 取扱説明書に従った正しい使用方法がなされなかった場合。
 - 弊社以外での不当な修理や改造、分解による故障や損傷の場合。
 - 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ等の痕跡が認められた場合。
 - 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧等による故障や損傷。
 - 購入証明書（表面参照）の提示がない場合。
 - 保証書の場合、お買い上げの販売店によるご記入（販売店名、ご購入年月日）がない場合。
- 故障個所によっては、製品の交換をもって修理とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品の補修部品は、製造をやめてから5 年間を目安として保有します。原則として、補修部品を保有している期間が修理可能期間となりますので、ご了承ください。
- 修理品の送料、お持込み時の交通費等はお客様にてご負担願います。
- 出張修理はいたしません。
- ご贈答品で購入証明書がない、または販売店によるご記入がない場合は、ビクセンカスタマーサポートへご相談ください。
- 修理代金のお支払いについては、お買い上げの販売店でお支払いください。また直接弊社に修理をお申込みの場合は、銀行振込または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引換発送における手数料につきましては、お客様にてご負担をお願いします。振込先など詳細はビクセンカスタマーサポートにお問い合わせください。
- お問い合わせは・・・お買い上げの販売店、またはビクセンカスタマーサポートまで。