Seestar TH10 Fluid Tripod Head
取扱説明書

ZWO × Seestar

63003_5_MZ7308-1

はじめに

この度は、ZWO社製 Seestar TH10 Fluid Tripod Head をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
商品を安全にご使用いただくため、ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、適切にご使用ください。

安全上のご注意

ご使用になる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この説明書では、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。
内容をよくご理解の上、製品をご使用ください。

セット内容の確認

本製品には以下のものが含まれます。内容物をよくお確かめください。

TH10 本体

クイックシュー

コインレンチ

1/4-3/8インチネジ変換アダプター X2

専用ハンドル

保証書兼WEB取説案内書

製品仕様

製品名	Seestar TH10 Fluid Tripod Head
雲台仕様	クイックシュー仕様
傾斜角範囲	0 ～ 90°(-90 ～ +90°)
方位角範囲	0 ～ 360°
搭載可能重量	5kg
対応三脚	カメラ用三脚 (1/4 インチ／ 3/8 インチ)
搭載可能機器	Seestar S30・Seestar S50
主要材料	アルミ合金等
サイズ	50×84×60mm(突起物を除く)
重さ	411g

各部の名称

名称	説明
① クイックシュー固定ノブ	クイックシューを固定するためのノブです。
② ハンドル	雲台を操作するためのハンドルです。
③ ハンドルロックレバー	ハンドルを固定するためのレバーです。
④ 方位スケール	方位軸の目盛です。
⑤ 水準器	本体の水平を確認するための水準器です。
⑥ 1/4 ネジ穴	1/4 のネジ穴です。
⑦ 高度クランプ	高度軸を固定するためのクランプです。
⑧ 方位クランプ	方位軸を固定するためのクランプです。
⑨ 高度スケール	高度軸の目盛です。

ご使用方法

組み立て方

ここではSeestar S30の例で説明しています。

1 TH10 Fluid Tripod Head本体を三脚に取付けます。三脚のご使用方法については、三脚の説明書をお読みください。

2 付属のハンドルを本体にしっかりと取付けてください。

3 取付機器にクイックシューを取付けます。

4 取付機器をシューホルダーに当てはめ、ガタツキ無くはまっていることを確認してから、固定ノブをゆるまないようにしっかりとしめてください。

高度・方位の調整方法

1 高度クランプをゆるめることで、高度軸を自由に調整することができます。
※傾斜角範囲：0～90°(-90～+90°)
調整が終わったら、しっかりクランプをしめこんで高度軸を固定してください。

2 方位クランプをゆるめることで、方位軸を自由に調整できます。
※方位角範囲：0～360°
調整が終わったら、しっかりクランプをしめこんで方位軸を固定してください。